


Кратка инструкция за работа

Контролер TopTronic® Е – „Комфорт“

Hoval

Отговорност за енергията и околната среда



Работните елементи/бутони се показват в бяло на черен фон или в черно на бял фон. Елементите на дисплея, от друга страна, са оцветени.

№. Иконка	Предназначение/Функция
1 Ground floor ▾	Отоплителен кръг Избор на отоплителен кръг – в случай че съществуват няколко
2 21,0 °C ±	Стайна температура (в момента) Задаване на нужната стайна температура (стр. 2)
3 All day	Активна дневна програма Избор на дневна програма – рег. на стайната температура (стр. 2 и 3)
4 17:00	Сменящ се цикъл Показване на времето за отопление в момента. Настройка в главното меню (стр. 3)
5 'Week 1 ▾	Основна програма Избор на работен режим („Режим на изчакване“, „Почивка до...“, „Постоянна“, режим Икономичен“ и др. – стр. 2 и 3)
6	„Присъствам“ Отопляването започва веднага, активирана е целодневната програма
7	Седмична програма Обратно към седмичната програма

№ Иконка	Предназначение/функция
8	„Отсъствам“ Използва се за бързо превключване, ако ще отсъствате няколко часа
9	Показване на предупредително съобщение Избор и показване на предупредителни съобщения
10 15°C	Външна температура (само с външен сензор) Елемент на дисплея – не работи
11	Информационна област Извикване на информация за топлинния източник, топлата вода и отоплителния кръг
12	Прогноза за времето Във връзка с отдалечената връзка
13	Главно меню Преглед на менюто и обработка на всички функции (стр. 4)
14	Работно състояние на LED индикаторите Елемент на дисплея – не работи


Липсва (за няколко часа)



Избор на „Отсъствам“.



Сменете необходимите продължителност и стайна температура (+/-) и потвърдете с ОК.




Предупреждение

Изберете , ако се връщате рано – отоплението се включва веднага.


Задаване на стайната температура




Изберете стайна температура.



Променете стайната температура (+/-) и потвърдете с ОК.



Стайната температура нараства/спада.



Предупреждение

Настройването на стайната температура, променянето на дневните програми и избирането на програмите „Парти до“ и „Отсъствам до“ е единствено възможно в основните програми „Седмица 1“ и „Седмица 2“. За допълнителна информация за контролера TopTronic® E вижте инструкцията за работа на Noval.


„Парти“, „Отсъствие“




Изберете дневна програма.



Изберете активна дневна програма.



Изберете „Парти“/„Отсъствам“.



Желани продължителност и стайна температура. Настройте(+/-) и потвърдете с OK.



Дневни програми


(„Сутрин и вечер“, „Целодневно“ и др.)




Изберете дневна програма.




Изберете активна дневна програма.



Изберете необходимата дневна програма



Новата дневна програма бива активирана след потвърждаване с OK.



Нова активна
дневна програма

Преглед на главното меню

- Избор на отоплителен кръг
- Избор на съвместна работа
- Отопляването започва веднага или се активира целодневната програма.
- Обратно към автоматичната работа (седмична програма)
- Ще отсъствам никога часа
- "Отсъствам"
- Основна програма





Информация

- Избор на информационна област
- Подобен избор на топлинен източник.
- Подобен избор на топлинен източник.
- Зона за информация


Стайна температура/Дневна програма

- Настройка на стайната температура
- Избор на дневна програма
- Покази активните сменящи се кръгове




Страница 1/3

	Емисии (само за специалист)	- Избор на топлинен източник - Оставашо време за работа - Ограничение на мощността - Информационна област
	Анализ	- Избор на топлинен източник - Избор на топлинен източник - Избор на топлинен източник - Показване на диаграма - За системи със съвместен колектор
	Визуализация	
	Отопителни кръгове	- Желана стайна температура - Избор на основна програма - Избор на дневна програма - Стайна темп. за сменящите се цикли
	Топла вода	- Желана температура на БТВ - Избор на основна програма - Избор на дневна програма - Сменящи се цикли за топлата вода
	Програми	- Избор на отопл. кръг/топла вода - Подобен избор на отопл. кръг/топла вода - Промяна на седмичните програми - Промяна на дневните програми



Страница 2/3

	Система	- Показване на следващата дата за обслужване/почистване/поддръжка
	Инфо	- Избор на информационна област - Подобен избор на топлинен източник, отоплителен кръг, топла вода, фотоволтаична система и др. - Информационна област
	Потребителско ниво	- Влизане с ПИН в нивото на потребителя (само за специалист)
	Обслужване	- Меню само за специалист по отоплителни системи
	Ръчен режим (само за специалист по отопл. системи)	- Избор на топл. източник/отопл. кръг - Подобен избор - Охлаждане/ИЗК/отопление - Информация
	Представяне	- Език - Целева схема - Начален екран - Основно осветление - Време до минаване в режим на готовност - Показвай до режима на готовност - Организация - Анализа на конфигурацията



Страница 3/3

	Пускане в експлоатация	- Само за специалист по отоплителни системи
	Актуализация	- Само за специалист по отоплителни системи
	Захранващ блок	- Влияние на прогнозата за времето върху отоплението. Функцията работи само с отделена връзка.